WIEK: 5-12

Ślizgawka wodna z basenem

Lista części

Zawartość opakowania

1. 1 x Ślizgawka
2. 1 x Dmuchana deska do ślizgania
3. 1 x Basen
4. 1 x Zestaw naprawczy



OSTRZEŻENIE!
Zabawa powinna odbywać się na głębokości wody bezpiecznej dla dzieci i pod nadzorem osoby dorosłej.
Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte.
Nie zbliżać do ognia.
Montaż powinny wykonywać osoby dorosłe.
Zabawa powinna odbywać się pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.

PRZECZYTAJ PONIŻSZE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM PRODUKTU

ROZKŁADANIE:
1. Przed rozłożeniem produktu należy sprawdzić, czy na powierzchni nie znajdują się ostre przedmioty, kamienie, patyki, spryskiwacze do trawy i wszelkie inne przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie produktu. Rozłóż basen na równej, trawiastej powierzchni.
2. Produkt należy rozłożyć w odległości minimum 305cm od drzew, ścian, zagłębień w ziemi, sprzętu ogrodowego, basenów i innych obiektów.
3. Sprawdź czy produkt nie jest rozdarty, przedziurawiony lub uszkodzony w inny sposób. W takim wypadku nie używaj go.
4. Zmocz ślizgawkę przed podłączeniem węża ogrodowego.

UŻYCIE:
1. Nie pozwalaj na korzystanie z basenu dzieciom poniżej 5 lat.
2. Podczas rozkładania i zabawy niezbędna jest opieka osoby dorosłej. Dorośli powinni przekazać dzieciom instrukcje dotyczące bezpiecznej zabawy.
3. Należy zdjąć oraz usunąć z kieszeni i otoczenia wszystkie ciężkie lub ostre przedmioty takie jak zabawki, klucze, paski, biżuteria, zegarki.
4. NIE NALEŻY SKAKAĆ „NA GŁÓWKĘ".
5. Należy ślizgać się wyłącznie na brzuchu, twarzą do przodu z rękoma wyprostowanymi przed sobą. Nie należy ślizgać się na kolanach lub na stojąco.
6. Nie należy nurkować.
7. Ze ślizgawki należy korzystać pojedynczo.
8. Basen można napełnić wodą maksymalnie do 80% jego wysokości (250l).
9. Jeśli produkt pozostaje rozłożony przez dłuższy okres czasu przesuwaj go, aby zapobiec powstawaniu zagłębień w ziemi.

PO ZAKOŃCZENIU ZABAWY:
1. Ostrożnie wypuść powietrze, wysusz i zwiń materiał w celu przechowywania po zakończeniu sezonu użytkowania.
2. Nie przechowuj produktu w zamkniętych pomieszczeniach lub w zamkniętych pojemnikach zanim całkowicie nie wyschnie.
3. Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.
4. Jeśli woda w basenie jest wymieniana regularnie (co około 8 godzin) nie ma potrzeby jej dodatkowego oczyszczania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może być powodem poważnych urazów ciała lub śmierci.

Ślizganie:
1. Podczas zabawy niezbędny jest nadzór osoby dorosłej.
2. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5-12 lat: waga maksymalna 50kg.
3. Przed rozpoczęciem zabawy należy usunąć z otoczenia obuwie, okulary i ostre przedmioty.
4. Nie należy nurkować.
5. Nie należy skakać „na główkę".
6. Nie należy zeskakiwać ze ślizgawki.
7. Produkt przeznaczony jest do zabawy wyłącznie zgodnie z zasadami instrukcji.
8. Nie należy wskakiwać w żaden sposób ze ślizgawki do basenu; może to być powodem poważnych urazów ciała lub śmierci.
9. Nie należy skręcać węża ogrodowego.
10. Ślizgawka może stwarzać niebezpieczeństwo.
11. Nie należy używać produktu, jeśli ślizgawka nie jest napełniona powietrzem i jeśli obciążniki wodne nie są napełnione wodą. W innym wypadku ślizgawka może być niestabilna.
12. Nie należy rozkładać i używać produktu na betonie, asfalcie i innych twardych powierzchniach.
13. Produkt jest przeznaczony do użycia na zewnątrz.
14. Nie należy umieszczać produktu w taki sposób, aby ślizganie odbywało się bezpośrednio w stronę słońca.
15. Należy przeczytać całą instrukcję przed użyciem produktu.
16. Nieprzestrzeganie zasad właściwego użytkowania może być powodem utraty zdrowia, szczególnie w przypadku dzieci.
17. Korzystając z basenu należy przestrzegać zawartych w instrukcji informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Rozkładanie:
1. Produkt powinien być rozkładany przez osoby dorosłe.
2. Produkt należy umieszczać na płaskiej powierzchni.
3. Nie należy rozkładać produktu w czasie deszczu lub silnego wiatru.
4. Nie należy zbliżać do ognia.
5. Produkt należy rozkładać w bezpiecznej odległości od ogrodzeń, garaży, domów, rozwieszonych sznurków do suszenia i przewodów elektrycznych.
6. Nie należy rozkładać i używać produktu na betonie, asfalcie i innych twardych powierzchniach.
7. Zabawka jest przeznaczona do użytku na zewnątrz.
8. Nie należy umieszczać produktu w taki sposób, aby ślizganie odbywało się bezpośrednio w stronę słońca.

Instrukcje dotyczące ślizgania:
1. Ze ślizgawki należy korzystać pojedynczo.
2. Aby uniknąć ryzyka urazów ciała, podczas ślizgania się jednej osoby w basenie nie mogą znajdować się bawiące się dzieci.
3. Zawsze należy ślizgać się na brzuchu, głową w kierunku basenu, z rękoma wyprostowanymi przed sobą. Nigdy nie należy ślizgać się na kolanach lub na stojąco.

OSTRZEŻENIE!
Pomimo testów, mających na celu zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa całego wyposażenia, nie możemy wyeliminować całkowicie ryzyka wystąpienia urazów ciała. Użytkownik bierze na siebie ryzyko urazów wynikające z użytkowania. Wszystkie towary są sprzedawane pod tym warunkiem, którego nie można się zrzec ani zmienić.

Instrukcje dotyczące rozkładania

Położenie: Produkt powinien być używany wyłącznie na płaskich trawnikach, nie należy używać go na bruku i innych twardych powierzchniach. Przed rozłożeniem produktu należy usunąć z trawnika kamienie, pręty, patyki, etc. oraz wyeliminować nierówności. Należy zachować bezpieczną przestrzeń (305cm) z każdej strony.



1

Rozwiń produkt.
Sprawdź czy nie jest rozdarty, przedziurawiony lub nie posiada innych uszkodzeń.

2

Umieść ślizgawkę stroną przeznaczoną do ślizgania skierowaną ku górze. Odwróć róg, na którym znajduje się zatyczka do nalewania wody. Otwórz zatyczkę i nalej wodę, aby zapewnić stabilność ślizgawki.



3

UWAGA: Podczas napełniania wodą obciążnika wodnego nie umieszczaj całkowicie węża w zaworze, ponieważ zbyt duże ciśnienie może spowodować pęknięcie obciążnika. Użyj węża ogrodowego, aby napełnić obciążnik wodny. Po napełnieniu zamknij zatyczkę.

Napełnij powietrzem basen, ślizgawkę i dmuchaną deskę do ślizgania.
Uwaga: W celu łatwiejszego napełnienia produktu powietrzem użyj pompki manualnej przeznaczonej specjalnie do zabawek plastikowych.



4

UWAGA: Napełniaj produkt powietrzem aż stanie się stabilny. Jakiekolwiek odkształcenia struktury oznaczają, że powietrza jest zbyt dużo. W takiej sytuacji niezwłocznie przestań nadmuchiwać i wypuść trochę powietrza, aby zmniejszyć ciśnienie i wyeliminować odkształcenia. Nie należy rozpoczynać zabawy, jeżeli występują jakiekolwiek odkształcenia struktury produktu. Użycie produktu przepełnionego powietrzem może być powodem poważnych urazów ciała, paraliżu lub śmierci.



5

Przymocuj ślizgawkę do basenu używając elastycznych pasków.
Uwaga: Należy używać ślizgawki wyłącznie z basenem znajdującym się w zestawie i zawsze używając wody. Nigdy nie należy używać ślizgawki bez basenu.



6

Napełnij basen wodą.

7

Zmocz całą ślizgawkę przed podłączeniem węża ogrodowego.

Podłącz końcówkę standardowego węża ogrodowego do zaworu. Przekręć do oporu.



8

Podłączanie węża ogrodowego

1. Zmocz całą ślizgawkę przed podłączeniem węża ogrodowego.
2. Umieść koniec węża ogrodowego tak, aby był podłączony do ślizgawki.
3. Zamocuj wąż używając gwintu.
4. Odkręć wodę powoli. Ze względu na długość węża może upłynąć kilka minut zamian woda zacznie napływać.
5. Reguluj ciśnienie wody tak, żeby woda mogła stale nawadniać ślizgawkę.

Po podłączeniu węża ODKRĘĆ WODĘ POWOLI i odpowiednio reguluj ciśnienie wody.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CIŚNIENIA WODY

Ciśnienie wody może być różne w różnych miastach. Poniższe informacje dotyczą najczęstszych problemów.

Niskie ciśnienie wody:
1. Dla uzyskania maksymalnych osiągów zaleca się stosowanie węża ogrodowego o średnicy 1,6cm.
2. Jeśli woda nie napływa do ślizgawki jest to zazwyczaj spowodowane zbyt niskim ciśnieniem wody. Upewnij się, że woda jest odkręcona. Należy pamiętać o stałym nawadnianiu ślizgawki.
3. Długi wąż redukuje ciśnienie wody. Im dłuższy wąż, tym wolniej woda będzie napływała do ślizgawki. Zaleca się używanie krótkiego węża.

Wysokie ciśnienie wody:
1. Jeśli woda napływa do ślizgawki zbyt szybko należy zmniejszyć ciśnienie wody. Należy pamiętać o stałym nawadnianiu ślizgawki.

Instrukcje dotyczące użycia

Ślizganie
Upewnij się, że basen i ślizgawka zostały zmontowane zgodnie z instrukcją i upewnij się, że woda jest odkręcona.

Podczas zabawy z dmuchaną deską do ślizgania 1
1. Upewnij się, że deska do ślizgania jest napełniona powietrzem i zawory są wciśnięte w jej powierzchnię.
2. Zmocz deskę do ślizgania przed użyciem.
3. Trzymaj deskę obiema dłońmi używając uchwytów.
4. Umieść deskę pod klatką piersiową i ślizgaj się. Trzymaj głowę podniesioną do góry, aby widzieć przestrzeń przed sobą.
5. Ślizgaj się wpadając do basenu umieszczonego na mecie.

Uwaga: Przy użyciu dmuchanej deski można ślizgać się wyłącznie w sposób pokazany na ilustracji. Bez użycia deski można się ślizgać wyłącznie na brzuchu z rękoma wyprostowanymi przed sobą i z głową uniesioną do góry.

Podczas zabawy bez użycia dmuchanej deski do ślizgania 2
1. Zamocz się przed rozpoczęciem ślizgania.
2. Ślizgaj się z rękoma wyprostowanymi przed sobą. Trzymaj głowę uniesioną do góry, aby widzieć przestrzeń przed sobą.
3. Nie należy ślizgać się nie trzymając rąk wyprostowanych przed sobą i głowy uniesionej tak, aby widzieć przestrzeń przed sobą. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być powodem poważnych uszkodzeń ciała, a nawet paraliżu.
4. Ślizgaj się wpadając do basenu umieszczonego na mecie.

Po zakończeniu ślizgania 3
Po zakończeniu ślizgania wyjdź z basenu i po trawie wróć na start, aby ślizgać się jeszcze raz.
UWAGA!
Nigdy nie stój, nie chodź i nie biegaj po ślizgawce, może to spowodować poślizgnięcie i urazy ciała.



Przechowywanie

Odłącz wąż ogrodowy.



1

Odłącz linki łączące ślizgawkę z basenem. Odłącz ślizgawkę od basenu.



2

Odprowadź wodę ze ślizgawki i poczekaj aż wyschnie.



3

SKŁADANIE PRODUKTU: Przed wypuszczeniem powietrza ze wszystkich komór upewnij się, że basen, ślizgawka i dmuchana deska do ślizgania nie są zanieczyszczone. Znacznie wydłuży to okres przydatności produktu.



4

Kiedy produkt całkowicie wyschnie ostrożnie wypuść powietrze. Nie przechowuj produktu w zamkniętych pomieszczeniach i zamkniętych pojemnikach dopóki całkowicie nie wyschnie.



5

Konserwacja

1. Sprawdzaj regularnie czy basen i ślizgawka nie są przedziurawione, rozdarte lub uszkodzone w inny sposób. Nie używaj uszkodzonego basenu lub ślizgawki. Używanie uszkodzonego produktu może być przyczyną poważnych urazów ciała lub śmierci.
2. Sprawdzaj czy produkt nie jest uszkodzony przed każdym sezonem jego użytkowania lub każdym ponownym rozłożeniem.
3. Jeśli jakaś część produktu jest uszkodzona, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
4. Sprawdzaj regularnie stan zatyczki wodnej i obciążnika wodnego. Uszkodzony obciążnik wodny może powodować brak stabilności ślizgawki, co może być powodem poważnych urazów ciała.

Zestaw naprawczy

Dla wygody użytkowników w zestawie zawarty jest zestaw naprawczy.

Nie należy używać łatek do naprawiania dziur i rozdarć na szwie.

W przypadku punktowego uszkodzenia wytnij łątkę odpowiedniej wielkości. Należy zaokrąglić rogi łatki, aby uniknąć jej zdarcia. Naprawianą powierzchnię należy wyczyścić z zabrudzeń. Przyciśnij mocno łatkę do przekłutego miejsca. Nie napełniaj powietrzem przez około 20 minut.

18593
818 Cheung Sha Wan Road,
Hong Kong.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYPRODUKOWANO W CHINACH

PROSIMY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA ZAWARTE INFORMACJE LUB EWENTUALNĄ REKLAMACJĘ.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bezpieczeństwo Twoich dzieci zależy od Ciebie! Ryzyko jest maksymalne jeśli dzieci, które korzystają z produktu mają mniej niż 3 lata. Wypadki mogą zdarzyć się każdemu, dlatego przygotuj się i przeczytaj instrukcję, aby im zapobiegać.

Kontrolowanie:
1. Podczas zabawy wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Bądź w pobliżu i uważaj na bawiące się dzieci.
2. Należy ustalić, która z osób dorosłych będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci.
3. Jeśli w basenie bawi się kilkoro dzieci, należy zwiększyć liczbę osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
4. Dzieci powinny się zamoczyć przed wejściem do basenu.
5. Upewnij się, że osoba sprawująca nadzór nad bawiącymi się dziećmi zna zasady pierwszej pomocy w przypadku dzieci.
6. Nurkowanie i skakanie do basenu lub w jego okolicy jest niedozwolone.
7. Bieganie w okolicy basenu jest zabronione.
8. Nie należy zostawiać zabawek i pływaków w okolicy basenu.
9. Sprawdzaj poziom wody i sprawdzaj, czy woda jest czysta.
10. Trzymaj środki przeznaczone do oczyszczania wody poza zasięgiem dzieci.

Zapobieganie:
1. Miej w pobliżu basenu telefon, aby w razie zagrożenie nie zostawiać dzieci bez nadzoru.

W razie wypadku:
1. Pozostałe dzieci powinny natychmiast wyjść z basenu.
2. Wezwij pogotowie ratunkowe i zastosuj się do wskazówek dyspozytora.
3. Zdejmij dziecku mokre ubrania i utrzymuj ciepło za pomocą koca lub ręczników.
4. W pobliżu basenu miej zawsze telefon i zapisane numery na policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.